

VIHMAANDUR

KASUTUSJUHEND

VT LK. 10 ORIGINAALJUHENDIST

VIHMAANDUR

Täname teid meie vihmaanduri valimise eest. Enne programmeerimist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Juhendi iga osa sisaldab ammendavat teavet, mis on vajalik iga operatsiooni õigeks tegemiseks.

Sõlmed

- 1 Ülakate
- 2 Ujuk
- 3 Ülemine vastuvõttur
- 4 Anduri kaablid
- 5 Roostevabast terasest kandur
- 8 Kinnituspoldid

VT LK. 12 ORIGINAALJUHENDIST

VIHMAANDUR

Vihmaandur peatab määratud kastmisprogrammid vihma juhul ja käivitab need vihma lakkamisel uuesti. Töötab usaldusväärselt ka teie äraolekul.

Tööpõhimõte. Ülemise vastuvõturi poolt kogutud vihmavesi langeb anumasse ja tõstab ujukit. Kui ujuk jõuab kõrgusele, mis vastab vihma tasemele 5 mm (vastab optimaalsele kastmiskogusele), siis sulgeb ujuk taimer elektriahela. Kui päike tuleb taas välja, siis vesi aurustub läbi avade, ujuk langeb alla ning taimer käivitab uuesti kasutaja poolt seadistatud kastmisprogrammi. Ujuk on kaetud erilise sünteesmaterjaliga, mis võimaldab veel anduri seest paremini välja aurustuda

VT LK. 13 ORIGINAALJUHENDIST

VIHMAANDURI PAIGALDAMINE

Lõigake magnetventiilide üldkaabel läbi ja ühendage otsad anduri kahe juhtmeotsaga (vt joonis 1).

VIHMAANDUR
VIHMAANDUR

JOONIS 1

JOONIS 2

OLULINE! Paigaldage vihmaandur aias lagedasse, vihmutitest eemal olevasse kohta, kus ei ole taimkatet. Kasutage kinnitamiseks anduri komplektis olevat roostevabast terasest kandurit (joonis 2).

VT LK. 14 ORIGINAALJUHENDIST

JOONIS 3

OLULINE! Anduri nõuetekohaseks töötamiseks peab ujuk olema anumasse paigaldatud radiaalsete ribidega ülespoole ja oranži pinnaga allapoole (joonis 3).

OLULINE! Hoidke ülakatet oma kohal, et vältida puulehtede ja mustuse mõju vihmaanduri tööle. Ülakattel on eriline teravik, et takistada lindude ja loomade viibimist anduril (joonis 4).

JOONIS 4

VT LK. 15 ORIGINAALJUHENDIST

HOOLDUS 1	HOOLDUS 2	HOOLDUS 3
--------------	--------------	--------------

GARANTII

Tootele on antud kaheaastane garantii alates ostukuupäevast, mis on tõendatud ostmisel väljastatud arve või ostukviitungiga.

Garantii ei kehti, kui toode on vigastatud õnnetusjuhtumi või nõuetele mittevastava ja väärkasutamise tõttu või kui ostu tõendav dokument puudub.

Tutvuge garantii üldtingimustega järgmisel leheküljel.

VT LK. 16 ORIGINALJUHENDIST

GARANTII ÜLDTINGIMUSED

CLABER garanteerib, et tema tootel ei ilmne materjali- ja konstruktsioonidefekte 24 kuu jooksul alates kliendile tarnimisest; CLABER vahetab või remondib rikkis toote tasuta ainult tingimusel, et seda on kasutatud tavatöötingimustes, hooldanud pädev töötaja ja seda ei ole mitte mingil viisil ümber ehitatud. Järgige meie toote kasutamisel kasutusjuhiseid ja paigalduseeskirju.

CLABER ei ole vastutav teiste ettevõtete toodete poolt põhjustatud kahjude eest ka juhul, kui need on meie tootega ühendatud. Klient võib toote saata meie tugikeskusesse ainult siis, kui selleks on luba antud, kusjuures transpordiriskid jäävad vastavalt müügi üldtingimustele täiel määral kliendi kanda, kui ei ole teisiti sätestatud. Lisateabe saamiseks meie toodete kohta võite pöörduda

www.claber.com
info@claber.com

Maaletooja: Akvedukt OÜ
Lao 8
Pärnu 80010

tel: 44 78430
info@akvedukt.ee
www.akvedukt.ee

